


west elm

tera dining table
table de salle à manger terra
mesa para comedor terra





assembly instructions
instrucciones de montaje
Instrucciones de Ensamblaje



! Tools required:

- ! Do not throw away packaging materials until assembly is complete.
- ! Assemble this item on a soft surface, such as cardboard or carpet, to protect finish.
- ! Proper assembly of this item requires 2 people.

Hardware




tera dining table

table de salle à manger terra

mesa para comedor terra

assembly instructions
instrucciones de montaje
Instrucciones de Ensamblaje

1. Place the table top upside down on a soft, clean carpeted surface. Align leg panels with top. Insert lock washer (B), flat washer (C), and bolt (A) thru holes in top into legs. Check to see if the legs are aligned. Tighten all bolts. With help flip table upright. Use adjustable levelers where needed.
1. Posez le dessus de table à l'envers sur un tapis doux et propre. Alignez les panneaux-pieds avec le dessus de table. Insérez une rondelle de blocage (B), une rondelle plate (C) et un boulon (A) dans chaque trou du dessus de table, jusqu'à dans les pieds. Vérifiez si les pieds sont bien alignés. Serrez tous les boulons. Avec l'aide d'une autre personne, mettez la table à l'endroit. Ajustez les patins réglables selon les besoins.
1. Coloque la superficie de la mesa al revés sobre una superficie suave, limpia y alfombrada. Alinee los paneles de las patas con la cubierta. Inserte las arandelas de seguridad (B), arandelas planas (C) y pernos (A) por los orificios de la cubierta a las patas. Cerciórese de que las patas estén alineadas. Apriete todos los pernos. Voltee la mesa al derecho con la ayuda de otra persona. Use niveladores ajustables, según sea necesario.



CARE INSTRUCTIONS

Hardware may loosen over time. Periodically check that all connections are tight.

Wipe with a soft, dry cloth. To protect finish, avoid the use of chemicals and household cleaners.

les pièces de fixation peuvent se desserrer après un certain temps. Vérifiez de temps à autre pour vous assurer que tous les raccords sont serrés.

Essuyez avec un chiffon doux et sec. Pour éviter d'endommager la finition, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants ménagers.

Los herrajes se pueden aflojar con el tiempo. Revise periódicamente que todas las conexiones estén bien apretadas.

Use un trapo suave y seco para limpiar. Para proteger el acabado, no utilice limpiadores domésticos ni productos químicos.