



INDST SHLF

ENGLISH

- Do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is completed to avoid accidentally discarding small parts or hardware.
- This fixture has been rated for up to (1) **100-watt maximum TYPE A standard incandescent light bulb** (not included) OR **23-Watt compact Fluorescent bulb** (not included) or (1) **9-watt LED light bulb** (included). To avoid the risk of fire, do not exceed the recommended lamp wattage.
- **The Maximum total weight capacity to the table is 40lbs (18.14 Kg).**
- Use with approved West Elm Shades only, having a minimum opening diameter of 4 inches and a minimum lamp-to-shade spacing of 3.5 inches.
- This lamp is meant for use in DRY LOCATIONS ONLY.
- Save these instructions.

Warning:

- **To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, always turn off and unplug the light fixture and allow it to cool prior to replacing the light bulb.**
- **Do not touch bulb when fixture is turned on. Do not look directly at lit bulb.**
- **Keep flammable materials away from lit bulb.**

Pre-assembly:

- Remove all hardware from box / piece along with any plastic protective packaging.
- Do not discard any contents until assembly is “complete” To avoid accidentally discarding small parts or hardware.

FRANÇAIS

- Ne jetez rien des produits d'emballage et du contenu de la boîte jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé, afin d'éviter de jeter par mégarde de petites pièces ou des morceaux.
- Cet appareil a été conçu pour une (1) ampoule incandescente standard de type A maximum 100- watts (non fournie) OU une ampoule fluorescente compacte de 23- W (non fournie) ou (1) ampoule à LED de 9- watts (fournie) . Pour éviter tout risque d'incendie, ne dépassez pas la puissance recommandée de la lampe.
- La capacité de poids totale maximale de la table est de 40 lb (18,14 kg).
- Utilisez uniquement des stores de West Elm approuvés, ayant un diamètre d'ouverture minimum de 4 pouces et un espacement minimum de 3,5 pouces entre la lampe et l'ombre.
- Cette lampe est conçue pour être utilisée dans des endroits secs uniquement.
- Conservez ces instructions.

Attention:

- **Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures, éteignez et débranchez toujours le projecteur et laissez-le refroidir avant de remplacer l'ampoule.**
- **Ne touchez pas l'ampoule lorsque l'appareil est allumé. Ne regardez pas directement l'ampoule allumée.**
- **Gardez les matériaux inflammables à l'écart de l'ampoule allumée.**

Pré-assemblage:

- Enlevez toute la quincaillerie de la boîte / pièce avec tout emballage de protection en plastique.
- Ne jetez aucun contenu tant que l'assemblage n'est pas «terminé». Pour éviter de jeter accidentellement de petites pièces ou du matériel.

ESPAÑOL

- Para evitar desechar accidentalmente las partes pequeñas o las piezas de ferretería, no tirar el embalaje o contenido de la caja hasta que el ensamblaje esté completo.
- Este accesorio ha sido calificado para hasta (1) bombilla incandescente estándar TIPO A de 100- vatios como máximo (no incluida) O bombilla fluorescente compacta de 23- vatios (no incluida) o (1) bombilla LED de 9- vatios (incluida) . Para evitar el riesgo de incendio, no exceda la potencia recomendada de la lámpara.
- La capacidad máxima de peso total de la mesa es de 40 lb (18,14 kg).
- Úselo solo con cortinas West Elm aprobadas, con un diámetro de abertura mínimo de 4 pulgadas y un espacio mínimo de lámpara a sombra de 3.5 pulgadas.
- Esta lámpara está diseñada para usarse SOLO EN UBICACIONES SECAS.
- Guarda estas instrucciones.

Advertencia:

- **Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, apague y desenchufe siempre la lámpara y deje que se enfríe antes de reemplazar la bombilla.**
- **No toque la bombilla cuando el accesorio esté encendido. No mire directamente a la bombilla encendida.**
- **Mantenga los materiales inflamables lejos de la bombilla encendida.**

Preasamblea:

- Retire todo el hardware de la caja / pieza junto con cualquier embalaje protector de plástico.
- No deseche ningún contenido hasta que el ensamblaje esté "completo" Para evitar desechar accidentalmente piezas pequeñas o hardware.

Care Instructions:

- Dust often using a clean, soft, dry and lint-free cloth.
- Blot spills and wipe with a clean, damp cloth immediately.
- We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasives or furniture polish on our lacquered finish.
- Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

Instructions d'entretien :

- Éponseter régulièrement avec un chiffon propre, doux et non pelucheux.
- Éponger immédiatement les liquides renversés et essuyer à l'aide d'un chiffon propre et humide.
- L'utilisation de produits nettoyants chimiques, d'abrasifs ou d'encaustiques sur nos finitions laquées n'est pas recommandée.
- Le matériel de fixation peut se desserrer avec le temps. Vérifiez régulièrement afin de vous assurer que tous les raccords sont bien serrés. Resserrez-les au besoin.

Instrucciones de cuidado:

- Limpiar el polvo con un trapo limpio, suave, seco y libre de pelusas.
- Secar los derrames de inmediato y limpiar con un trapo limpio y húmedo.
- Recomendamos no usar limpiadores químicos, abrasivos o lustramuebles sobre el acabado barnizado.
- Las piezas de ferretería pueden aflojarse con el tiempo. Controlar periódicamente que estén bien ajustadas. Si es necesario, volver a ajustarlas.

Parts included:

- (A) Assembled Metal Rod (1)
- (B) Metal Rods (2)
- (C) LED Bulb (1)
- (D) Socket ring (1)
- (E) Socket (1)
- (H) Cord with switch (1)

Hardware Included:

- (F) Allen Screws (4)
- (G) Allen /key (1)

Pièces incluses:

- (A) Tige en métal assemblé (1)
- (B) Tiges métalliques (2)
- (C) Ampoule à LED (1)
- (D) Bague de prise (1)
- (E) Prise (1)
- (H) Cordon avec interrupteur (1)

Matériel inclus:


- (F) Vis Allen (4)
- (G) Clé Allen (1)


Piezas incluidas:

- (A) Varilla de metal ensamblada (1)
- (B) Barras de metal (2)
- (C) Bombilla LED (1)
- (D) Enchufe anillo (1)
- (E) Enchufe (1)
- (H) Cable con interruptor (1)

Hardware incluido:

- (F) Tornillos Allen (4)
- (G) Llave Allen (1)





Place SHADE (not included) into the Socket (E) then attach the Socket ring (D) and tighten clockwise to secure the SHADE (not included).

Placez SHADE (non fourni) sur la harpe assemblée, en veillant à ce que le haut de la harpe (B) s'étende dans le trou situé en haut de l'ombre (non fourni).

Coloque la SOMBRA (no incluida) sobre el arpa ensamblada, asegurándose de que la Parte superior del arpa (B) se extienda a través del orificio en la parte superior de la Sombra (no incluida). Fije el remate (A) y apriete para asegurar la SOMBRA (no incluida).

- Insert (1) 100-watt maximum TYPE A bulb (not included) OR 23-Watt compact Fluorescent bulb (not included) or (1) 9-watt LED light bulb (included).
- Plug into proper electrical outlet and test fixture.
- Insérez (1) ampoule de 100- W maximum de TYPE A (non fournie) OU ampoule fluorescente compacte de 23- W (non fournie) ou (1) ampoule à LED de 9- watts (fournie).
- Brancher sur une prise de courant et un appareil de test appropriés.
- Inserte (1) bombilla TIPO A de 100- vatios como máximo (no incluida) O bombilla fluorescente compacta de 23- vatios (no incluida) o (1) bombilla LED de 9- vatios (incluida).
- Enchúfelo a un tomacorriente eléctrico adecuado y pruebe el accesorio.