


west elm

essex sofa
canape espresso essex
espresso sofá essex
assembly instructions
instrucciones de montaje
Instrucciones de Ensamblaje



- ! Do not throw away packaging materials until assembly is complete.
- ! Assemble this item on a soft surface, such as cardboard or carpet, to protect finish.
- ! Proper assembly of this item requires 2 people.

- ! Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé le montage.
- ! Montez cet article sur une surface lisse, telle que du carton ou un tapis, pour en protéger la finition
- ! Deux personnes sont nécessaires pour monter cet article de façon adéquate.

- ! No deseche los materiales de embalaje hasta terminar de armar el producto.
- ! Ensamble el producto sobre una superficie suave, como cartón o alfombra, para proteger su acabado.
- ! Se requieren 2 personas para armar adecuadamente el producto.

CARE INSTRUCTIONS

Hardware may loosen overtime. Periodically check that all connections are tight.
Wipe with a soft, dry cloth. To protect finish, avoid the use of chemicals and household cleaners.
les pieces de fixation peuvent se desserrer apres un certain temps. Verifiez de temps a autre pour vous assurer que tous les raccords sont serrés.
Essuyez avec un chiffon doux et sec. Pour eviter d'endommager la finition, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoiyants ménagers.
Los herrajes se pueden aflojar con el tiempo. Revise periodicamente que todas las conexiones estén bien apretadas.
Use un trapo suave y seco para limpiar. Para proteger el acabado, no utilice limpiadores domésticos ni productos químicos.

1. The legs (B) of the Sofa were packed with a box on the top of Sofa seat. Take out the legs from the box.
1. Les pieds (B) du canap e ont  t  emball s dans une bo te qui a  t  pos e sur le si ge du canap e. Retirez les pieds de la bo te.
1. Las patas (B) de el sof a est n empacadas en una caja sobre el asiento del sof a. Saque las patas de la caja.
2. With help, Flip sofa seat upside down onto a scratch-free surface such as a carpet or cardboard, and then screw each leg into sofa seat.
2. Mettez-vous   deux ou plus pour retourner le canap e et le poser sur une surface qui ne se raye pas comme de la moquette ou un tapis puis vissez chaque pied dans le si ge du canap e.
2. Con ayuda voltee el sof a sobre una superficie lisa como cart n o alfombra y ajuste las patas al sof a.
3. With help, flip the assembled sofa to an upright position.
3. Mettez-vous   deux ou plus pour retourner le canap e dans la position verticale.
3. Con ayuda voltee el sof a nuevamente a su posici n vertical.

