

west elm

tiled capiz table lamp grey
lampe à pied carrelé grise capiz
capiz lampara de baldosas gris para mesa
assembly instructions
le fait de monter des instructions
instrucciones de montaje

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

- For safety purposes, this lamp is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other). If the plug does not fit securely into your outlet, do not force it – contact a professional electrician. Use the plug with an extension cord only if it can be fully inserted into the cord's socket. Never alter the plug in any way.
- These instructions are provided for your safety. It is important that they are read carefully and completely before assembling fixture.
- This fixture has been rated for up to (1) 100-WATT MAXIMUM TYPE A STANDARD bulb (not included). To avoid the risk of fire, do not exceed the recommended wattage.

Warning:


- To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injury, always turn off and unplug lamp and allow it to cool prior to replacing light bulb.
- Do not touch bulb when fixture is turned on. Do not look directly at lit bulb.
- Keep flammable materials away from lit bulb.

Pre-assembly:

- Remove all parts and hardware from box along with any plastic protective packaging.
- Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

Parts Enclosed:

- (1) Finial (A)
- (1) Harp Top (B)
- (1) Harp (C)
- (2) Harp Caps (D)
- (1) Socket (E)
- (1) Saddle (F)
- (1) Shade (J)



To Assemble:

- 1.Insert the harp(C) into the Saddle (F), and lower the two Harp caps (D) until they cover the two-pronged saddle
- 2.Unscrew the finial (A) from the harp top (B). Place shade (J) over the assembled harp, making sure the top extends through the hole at the top of the shade.
- 3.Attach the finial (A) and tighten to secure the shade.
- 4.Insert a bulb – Max 100 Watt (Type A) Standard (not included) into the socket (E).

Care Instructions:

- Clean with soft dry cloth.
- Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the lamp.

Consignes de sécurité importantes

- Pour des raisons de sécurité, cette lampe est équipée d'une prise polarisée (un pôle plus large que les autres). Si la fiche ne entre pas facilement dans la prise, ne forcez pas et contactez un électricien professionnel. N'utilisez de rallonge que si votre fiche peut être complètement insérée dans la rallonge. Ne modifiez jamais la fiche.
- Ces consignes vous sont fournies pour votre sécurité, vous devez les lire attentivement et entièrement avant d'assembler votre produit lumineux.
- Cet article a été testé pour une utilisation avec une ampoule standard de type A d'une puissance de 100 watts maximum (non fournie). Pour éviter tout risque d'incendie, ne dépassez pas la puissance recommandée.

PRECAUTIONS


Pour réduire le risque d'incendie, d'électrisation ou de blessure, éteignez et débranchez toujours votre lampe et laissez-la refroidir avant de changer l'ampoule. Ne touchez pas l'ampoule lorsque votre lampe est allumée. Ne regardez pas l'ampoule directement. Eloignez tout matériau inflammable de l'ampoule.

Avant l'assemblage

Retirez toutes les pièces et tout le matériel de leur emballage d'origine ainsi que de leur emballage plastique individuel. Ne jetez rien avant d'avoir terminé le montage pour éviter de jeter accidentellement du matériel ou des pièces.

Pièces fournies

- 1 fleuron (A)
- 1 haut de la lyre (B)
- 1 lyre (C)
- 2 capots de lyre (D)
- 1 douille (E)
- 1 collerette de douille (F)
- 1 abat jour (J)



Pour assemblage

1. Insérez la lyre (C) dans la collerette de douille (F) et abaissez les deux capots de lyre (D) jusqu'à ce qu'ils recouvrent la collerette de douille à deux broches.
2. Dévissez le fleuron (A) du haut de la lyre (B). Placez l'abat jour (J) sur la lyre ainsi assemblée en vous assurant que le haut de la lyre passe dans le petit trou placé en haut de l'abat jour.
3. Fixez le fleuron (A) et serrez afin de maintenir l'abat jour en position.
4. Mettez une ampoule standard de type A de maximum 150 watts (non fournie) dans la douille (E).

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec.

Évitez d'utiliser des produits chimiques ou abrasifs qui pourraient abîmer la lampe.

Instrucciones de Seguridad Importante:

- . Por razones de seguridad, esta lampara esta equipada con un enchufe polarizado (una hoja es mas gruesa que la otra). Si el enchufe no entra en la fuente, no lo force – contacte a un electricista profesional. Utilice el enchufe con una extension solo si puede ser insertado completamente a la fuente del cable. Nunca altere el enchufe de ninguna manera.
- . Se proporcionan estas instrucciones para su seguridad. Es importante que las lea de manera detallada y completa antes de ensamblar la unidad de iluminacion.
- . Esta unidad ha sido aprobada para hasta (1) bombillo standard TIPO A 100-watios maximo (no incluido). Para evitar el riesgo de fuego, se recomienda no exceder el vatiaje recomendado.


Precaucion:

- . Para reducir el riesgo de fuego, choque electrico o lesiones personales, siempre apague y desenchufe la lampara y permita que se enfrie antes de cambiar el bombillo.
- . No toque el bombillo cuando la unidad este encendida. No mire directamente al bombillo encendido.
- . Mantenga todos los materiales inflamables lejos del bombillo encendido.

Pre-ensamblaje:

- . Retire todas las partes y piezas de las caja, junto con cualquier material de embalaje.
- . No descarte ningun contenido hasta que haya finalizado el ensamblaje para evitar la perdida accidental de cualquier parte o pieza pequeña.

- (1) Remate(A)
- (1) Tope Duro(B)
- (1) Marco(C)
- (2) Topes de Marco(D)
- (1) Sócate(E)
- (1) Encaje(F)
- (1) Pantalla(J)



Instrucciones de Ensamblaje:

1. Inserte el Marco(C) en el Encaje (F), y baje los dos topes para Marco(D) hasta que cubran las dos puntas del Encaje (F).
2. Desenrosque el remate(A) del tope Duro. Coloque la pantalla(J) sobre el Marco ya ensamblado asegurandose de que la parte superior se extiende a traves del agujero al tope de la pantalla.
3. Coloque el remate(A) y apriete para asegurar la pantalla.
4. Inserte el bombillo 100-watios maximo (Tipo A) Estandar (no incluido) en el sócate (E)

Instrucciones de Cuidado:

- . Limpie con un trapo suave y seco.
- . Evite utilizar limpiadores quimicos o abrasivos ya que pueden causar daño a la lámpara.