

west elm

richard veloso console table

banc richard veloso

consola richard veloso

assembly instructions

Instructions d'assemblage

Instrucciones de Ensamblaje



- ! Do not throw away packaging materials until assembly is complete.
- ! Assemble this item on a soft surface, such as cardboard or carpet, to protect finish.
- ! Proper assembly of this item requires 2 people.
- ! Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé le montage.
- ! Montez cet article sur une surface lisse, telle que du carton ou un tapis, pour en protéger la finition
- ! Deux personnes sont nécessaires pour monter cet article de façon adéquate.
- ! No descarte los materiales de embalaje hasta finalizar el ensamblaje.
- ! Ensamble el producto sobre una superficie suave, como carton o alfombra, para proteger el acabado.
- ! Se requieren 2 personas para ensamblar el producto de forma adecuada.

CARE INSTRUCTIONS

Hardware may loosen overtime. Periodically check that all connections are tight. Wipe with a soft, dry cloth. To protect finish, avoid the use of chemicals and household cleaners. All hot serving dishes should be placed on a pad. Any liquid spilled onto the table should be cleaned up immediately with a damp cloth.


Le matériel peut se desserrer avec le temps. Vérifiez régulièrement que tous les raccords sont bien serrés. Essuyez à l'aide d'un linge doux et sec. Pour protéger la finition, évitez l'utilisation de produits chimiques et de détergents ménagers. Tous les plats de service chauds doivent être déposés sur un dessous de plat. Tout déversement doit être nettoyé immédiatement à l'aide d'un linge humide.

Las partes pueden aflojarse con el tiempo. Chequee de manera constante que todas las conexiones estén ajustadas.

Limpie con un trapo suave y seco. Para proteger el acabado, evite el uso de químicos y limpiadores domésticos.

Cualquier plato caliente debe ser colocado sobre manteles. Si derrama algún líquido sobre la mesa, debe limpiarlo de inmediato con un paño húmedo.

Parts/Pièces/Herrajes



1. Lay the top upside down onto clean smooth surface such as carpet or cardboard. Align legs with top. Insert bolt (A) and lock washer (B). Loosely tighten with supplied hex key (C). Align shelf as shown. Insert bolt (D) and lock washer (B). Tighten with supplied hex key (C). Completely tighten all bolts. With help flip the table upright.
1. Placez le haut vers le bas à l'envers sur une surface propre et lisse comme une moquette ou du carton. Aligner les pattes avec dessus. Insérez le boulon (A) et rondelle de blocage (B). Serrer légèrement Livré avec clé hexagonale (C). Aligner étagère comme illustré. Insérez le boulon (D) et rondelle de blocage (B). Serrer Livré avec clé hexagonale (C). Serrer complètement toutes les vis. Avec l'aide de renverser la table en position verticale.
1. Coloque la cabeza de arriba hacia abajo en la alfombra suave limpio o una zona como el cartón. Alinear las piernas con la parte superior. Inserte el perno (A) y la arandela de seguridad (B). Apriete ligeramente suministra con la llave hexagonal (C). Alinear a favor, como se muestra estante. Inserte el perno (D) y la arandela de seguridad (B). Apriete con llave hexagonal (C). Apriete por completo todos los pernos. Con la ayuda de voltear la mesa en posición vertical.

