


**PICTOGRAPH MEDIA CONSOLE
CONSOLE MÉDIA PICTOGRAPH
CONSOLA PARA MEDIOS PICTOGRAPH**



⚠ ENGLISH

- Do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is completed to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

⚠ FRANÇAIS

- Ne jetez rien des produits d'emballage et du contenu de la boîte jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé, afin d'éviter de jeter par mégarde de petites pièces ou des morceaux.

⚠ ESPAÑOL

- Para evitar desechar accidentalmente las partes pequeñas o las piezas de ferretería, no tirar el embalaje o contenido de la caja hasta que el ensamblaje esté completo.

⚠ ENGLISH

- Anti-tip kit included and recommended for safety. See separate instruction installation.

⚠ FRANÇAIS

- Kit antivuelcos incluido y recomendado por seguridad. Ver las instrucciones de instalación por separado.

⚠ ESPAÑOL

- Dispositif Anti-basculement inclus et recommande pour la securite. Voir les instructions separer pour l'installation.

Care Instructions:

- Dust often using a clean, soft, dry and lint-free cloth.
- When blot spills, wipe with a clean, damp cloth immediately.
- We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasives or furniture polish on our lacquered finish.
- Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

Instructions d'entretien :

- Épousseter régulièrement avec un chiffon propre, doux et non pelucheux.
- Éponger immédiatement les liquides renversés et essuyer à l'aide d'un chiffon propre et humide.
- L'utilisation de produits nettoyants chimiques, d'abrasifs ou d'encaustiques sur nos finitions laquées n'est pas recommandée.
- Le matériel de fixation peut se desserrer avec le temps. Vérifiez régulièrement afin de vous assurer que tous les raccords sont bien serrés. Resserrez-les au besoin.

Instrucciones de cuidado:

- Limpiar el polvo con un trapo limpio, suave, seco y libre de pelusas.
- Secar los derrames de inmediato y limpiar con un trapo limpio y húmedo.
- Recomendamos no usar limpiadores químicos, abrasivos o lustramuebles sobre el acabado barnizado.
- Las piezas de ferretería pueden aflojarse con el tiempo. Controlar periódicamente que estén bien ajustadas. Si es necesario, volver a ajustarlas.

Imported by / Importé par / Importado por
West Elm
3250 Van Ness San Francisco, CA 94109

ENGLISH

- For use with televisions weighing 135 lbs / 61 (Kg) or less with a maximum width of 60 inches / 152 (cm) which represents the overall width or inside dimension of the unit the TV will be placed on. Attention: this unit is not rated for use with a CRT type television.

FRANÇAIS

- Convient pour des téléviseurs dont le poids ne dépasse pas 135 lb / 61 (kg) et d'une largeur maximum de 60 pouces / 152 (cm), ce qui correspond à la largeur totale ou à la dimension intérieure du meuble sur lequel le téléviseur sera placé. Attention : ce meuble n'est pas compatible avec les téléviseurs à tube cathodique.

ESPAÑOL

- Para usar con televisores que pesen 135 lbs / 61 (Kg) o menos con un ancho máximo de 60 pulgadas / 152 (cm) que representa el ancho general o la dimensión interna de la unidad de TV que se colocará. Atención: esta unidad no está diseñada para usar con un televisor tipo CRT.

ENGLISH

- Death or serious injury may occur when children climb on audio and/or video equipment furniture. A remote control or toys placed on the furnishing may encourage a child to climb on the furnishing and as a result furnishing may tip over onto the child.

FRANÇAIS

- Laisser des enfants monter sur le mobilier d'équipement audio ou vidéo peut entraîner des blessures graves ou mortelles. Placer une télécommande ou des jouets sur le mobilier peut encourager un enfant à monter dessus, avec le risque que le meuble se renverse sur l'enfant.

ESPAÑOL

Los niños pueden sufrir lesiones graves o incluso la muerte si se suben al mobiliario con equipos de audio o video. Un control remoto o juguetes colocados en el mobiliario pueden alentar a un niño a subirse y provocar que el mueble caiga sobre el niño

ENGLISH

- Relocating audio and/or video equipment to furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result to death or serious injury due to the furnishing collapsing or over turning onto a child.

FRANÇAIS

L'installation d'équipements audio ou vidéo sur un meuble non adapté peut entraîner des blessures graves ou mortelles en raison de l'effondrement ou de la chute du meuble sur un enfant.

 **ESPAÑOL**

Reubicar el equipo de audio o video en un mueble nodiseñado específicamente para soportar ese equipo puede provocar lesiones graves o incluso la muerte debido a que este puede desmoronarse o caer sobre un niño.

 **ENGLISH**

All other support shelves should not be loaded more than 25 lbs.

 **FRANÇAIS**

Le poids maximal supporté par les autres étagères est de 25 lbs.

 **ESPAÑOL**

Todos los demás estantes no deben cargar más de 25 lbs.

ENGLISH

DO NOT EXCEED RECOMMENDED LOAD. Use with heavier televisions may result in instability causing tip over resulting in death or serious injury.

FRANÇAIS

NE DÉPASSEZ PAS LA LIMITE DE POIDS RECOMMANDÉE. Si vous placez un téléviseur plus lourd, l'installation peut devenir instable et risque de se renverser, pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles.

ESPAÑOL

NO EXCEDA LA CARGA RECOMENDADA. Usar televisores más pesados puede causar inestabilidad y provocar la caída, causando lesiones graves o incluso la muerte.

ENGLISH

Please use caution when using electrical equipment. Improper use could result in the risk of fire, electric shock or injury to persons associated with the use of this unit during operation, user-maintenance, loading, storage, and, as applicable, electrical issues including grounding or double-insulation.

FRANÇAIS

Soyez prudent pendant l'utilisation du matériel électrique. D'une mauvaise utilisation peut découler un risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure des personnes concernées par l'utilisation du meuble au cours du fonctionnement, de l'entretien, du chargement, du rangement et selon le cas, de la réalisation d'installations électriques telles que la mise à terre ou la double isolation.

ESPAÑOL

Tenga cuidado al manipular equipos eléctricos. El uso inadecuado puede provocar riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas relacionadas al uso de la unidad durante su funcionamiento, mantenimiento por parte del usuario, carga, almacenamiento y, según sea el caso, problemas eléctricos incluyendo conexión a tierra o doble aislamiento.

ENGLISH

Electronic components generate heat that may cause damage to the equipment. Please refer to the manufacturer's owner's manual for space and ventilations requirements.

FRANÇAIS

Les composants électriques dégagent de la chaleur pouvant endommager le matériel. Veuillez consulter le manuel d'utilisation

fourni par votre fabricant pour prendre connaissance des normes en matière d'espace et de ventilation.

ESPAÑOL

Los componentes electrónicos generan calor que puede causar daño al equipo. Consulte el manual del propietario del fabricante para conocer los requisitos de espacio y ventilación.

ENGLISH

Do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is completed to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

FRANÇAIS

Ne jetez rien des produits d'emballage et du contenu de la boîte jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé, afin d'éviter de jeter par mégarde de petites pièces ou des morceaux.

ESPAÑOL

Para evitar desechar accidentalmente las partes pequeñas o las piezas de ferretería, no tirar el embalaje o contenido de la caja hasta que el ensamblaje esté completo.

ENGLISH

Do not allow children under 16 years to move carts.

FRANÇAIS


Ne pas autoriser les enfants de moins de 16 ans à déplacer le meuble.












ESPAÑOL


No permitir que los niños menores de 16 años muevan los carros

For use with televisions weighing 135 lbs / 61 (Kg)
(kg) or less with maximum width of 60 inches /
152 (cm)


Product weighing 25 lbs maximum per
shelf.








E




Ø18mm x
 Ø6mm,
 20x

F




Ø15mm x
 Ø6mm,
 20x

G




M6x20mm,
 20x

H



Ø4mm x
 110mm,
 1x

I



12x


J





- Anti-tip kit /
- Dispositif anti-basculement /
- Kit anti-volcada

1x


1




2




3




4




5








6





7



8



9



⚠ ENGLISH
OVERLAY ADJUSTMENT

⚠ FRANÇAIS
TOURNER LA VIS DANS LE SENS
DES AIGUILLES D'UNE MONTRE

⚠ ESPAÑOL
AJUSTE DE SUPERPOSICIÓN

⚠ ENGLISH
Turn screw Anticlockwise: Door overlay is increased.

⚠ FRANÇAIS
Tourner la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre:
Le revêtement est réduit.



⚠ ESPAÑOL
Girar el tornillo en el sentido contrario a las agujas del reloj:
La superposición de la puerta se reduce.

⚠ ENGLISH
Turn screw clockwise: Door overlay is reduced.

⚠ FRANÇAIS
Tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre:
Le revêtement est augmenté.

⚠ ESPAÑOL
Girar el tornillo en el sentido de las agujas del reloj:
La superposición de la puerta se reduce.

10



⚠ **ENGLISH**
 DEPTH ADJUSTMENT

⚠ **FRANÇAIS**
 AJUSTEMENT DE LA PROFONDEUR

⚠ **ESPAÑOL**
 AJUSTE DE PROFUNDIDAD

⚠ **ENGLISH**
 Loosen (Anticlockwise) fixed screw and adjust
 the gap between door and side of cabinet.
 Now retighten (Clockwise) fixed screw.

⚠ **FRANÇAIS**
 Desserrer (sens inverse des aiguilles d'une montre) la
 vis et ajuster l'espace entre la porte et le côté de l'armoire.
 Resserrer (sens des aiguilles d'une montre) la vis.

⚠ **ESPAÑOL**
 Aflojar (en el sentido contrario a las agujas del reloj) el
 tornillo fijo y ajustar la brecha entre la puerta y el costado
 del gabinete.
 Ahora volver a ajustar (en el sentido de las agujas del
 reloj) el tornillo fijo.